

1 FAQ

Kontroller nedenstående hvis kameraet ikke starter op normalt:

- Ingen batterier;
- Batterier er ikke isat korrekt;
- Ingen strøm på batterier;
- Batterier er ikke i overensstemmelse med specifikationerne;
- Ikke sat ON/OFF kontakten på ON;
- Manglende SDKort;
- SDKort defect eller beskadiget;
- SDKortet er større end 64GB eller ikke formatteret i FAT32 format;
- PIR sensor sensitivitet er sat for lavt;

Hvis kameraet ikke sender billeder:

- SIM kort kontakt fladen er dårlig eller kortet ikke isat;
- SIM kortet er ikke betalt /udløbet;
- Sim kortet er et data delingskort uden selvstændigt telefon nummer
- Der er ikke signal i området hvor kameraet er lokaliseret ;
- Batteri kapaciteten er for lav;
- Netværks indstillingerne er indtastet forkert;
- Søg efter netværk for at se nuværende status på signal styrken, hvis der ikke er signal, skift position.
- Send Debug file.txt til din kamera forhandler.