

TEST AF KAMERAETS EVNE TIL AT SENDE BILLEDER (X50 / S960 / S990)



X50



S960 / s990

1. Formål

Hvis du oplever – eller har mistanke om – at dit kamera ikke sender billeder, kan du nemt teste det med denne metode.

Denne vejledning gælder modellerne **X50, S960 og S990**.

2. Sådan gør du (trin-for-trin)

 Åbn **Trailcam Mobile-appen** på din telefon.

 Tryk på **kamera-ikonet**.

 Vælg det **kamera**, du vil teste.

 Tryk på **Indstillinger**.

 Find og tryk på **HYBRID**.

 Skift **Timelapse-interval** til **1 minut**.

 Tryk øverst til højre på **Succes** for at gemme.

3. Testen

Kameraet vil nu **tvinges til at tage og sende et billede hvert minut døgnet rundt**.

Vent et par minutter og kontroller, om billedet vises i app'en.

-  **Hvis billedet dukker op:** Kameraet sender korrekt.
-  **Hvis ikke:**
 - Tjek SIM-kort og signalstyrke.
 - Kontroller at dataabonnementet er aktivt.
 - Sluk og tænd kameraet igen og gentag testen.

4. Justering af opsætning

Når kameraet sender som det skal:

- Hæng det med en **let hældning nedad** (et par grader).
- Sørg for, at kameraet **kan se mindst én meter foran foderpladsen**.
Det er vigtigt, for at det også registrerer **mindre dyr som ræv og mårhund**.



Tip

- Hæng altid kameraet let vinklet nedad, og sørg for fri udsigt mindst 1 meter foran foderpladsen – så registrerer det også mindre dyr.